

Hoe te handelen bij Lekkage Accuwater (interne transportmiddelen)

- Zodra er een lekkage van Accuwater wordt ontdekt dient dit direct met absorptie korrels te worden afgedekt. Let op: Zorg dat je je vooraf voorziet van de juiste extra beschermingsmiddelen te weten: Veiligheidsbril en Rubberhandschoenen.
- De Absorptie korrels zijn op elk Depot aanwezig en zijn opgeslagen in de Blauwe Rolcontainer zoals onderstaand.



- Laat de absorptiekorrels enige tijd op het accuwater liggen zodat het goed in de korrels kan trekken (+/- 1-2 uur)
- Neem de absorptie korrels bij elkaar en voer deze in een goed afgesloten zak, zorg ook bij deze handeling voor de juiste beschermingsmiddelen te weten: Veiligheidsbril en Rubberhandschoenen.
- Voer het materiaal af bij de gemeentelijke afvaldienst als Chemisch afval.
- Meld het incident via het incidentenformulier <http://maas.eu/ongeval-of-incident.aspx>
- Zie voor verdere informatie de Instructies voor veilige verwerking van loodzuuraccu's in document: *LPD-18 Lekkage Accuwater Bijlage 1* (<http://maas.eu/depots.aspx>)