



OPSTART- & REINIGINGSHANDLEIDING

LA CIMBALI S20
LA CIMBALI S30
MET KOELKAST

SMIT&DORLAS



DEEL 1

DAGELIJKSE OPSTART

STAP 1



- Zet de machine aan met de schakelaar achter de lekbak. De machine warmt zich nu op.

STAP 2



- Schakel de koelkast aan met de schakelaar onder de koelkast.

STAP 3



- Vul de bonenkolf met verse koffiebonen. Gebruik niet meer koffiebonen dan nodig zodat er aan het eind van de dag niet te veel over is.

STAP 4



- Vul nu de melkbak met koude melk.

STAP 5



- Druk tweemaal op de koffie- en cappuccinokop.
- De machine is klaar voor gebruik.

OPSTARTEN VOLTOOID



LET OP: Berg de reinigingsproducten op wanneer deze niet in gebruik zijn. Reinigingsproducten moeten buiten het zicht en uit de buurt van direct zonlicht en klanten worden bewaard.

DEEL 2

DAGELIJKSE REINIGING

STAP 1



- Druk op de pijl naar beneden, rechtsboven in het scherm.

STAP 2



- Ga naar het reinigingsmenu door op de druppel te drukken

STAP 3



- Druk op het symbool voor complete reiniging.

STAP 4



- Druk op het druppel symbool om de reiniging te starten.

STAP 5



- De instructies worden nu met animaties in het scherm weergegeven. Volg deze nauwkeurig.
- Doe het reinigingstablet boven in de machine.



LET OP: Berg de reinigingsproducten op wanneer deze niet in gebruik zijn. Reinigingsproducten moeten buiten het zicht en uit de buurt van direct zonlicht en klanten worden bewaard.

GA VERDER >

DEEL 2

DAGELIJKSE REINIGING

STAP 6



- Doe de uitloop omhoog met de twee hendels aan de zijkant.
- Schuif de reinigingsbak onder de uitloop en doe de uitloop naar beneden.

STAP 7




- Haal de melkbak eruit en bevestig de melkslang aan de reinigingsbak.
- Doe het reinigingsmiddel in het bakje waar de melkslang zit.
- Druk op het groene vinkje.

STAP 8



- Druk op het groene vinkje en reinig de melkbak.
- De automatische reiniging wordt nu gestart.

STAP 9



- Druk op het rode schuifje rechtsonder in het scherm zodat deze groen. De machine schakelt zich hierdoor automatisch uit na het reiningsprogramma.

STAP 10



- Schakel de koelkast uit met de schakelaar onder de koelkast en reinig de koelkast. Laat het na reinigen de koelkastdeur open.



LET OP: Berg de reinigingsproducten op wanneer deze niet in gebruik zijn. Reinigingsproducten moeten buiten het zicht en uit de buurt van direct zonlicht en klanten worden bewaard.

GA VERDER >

DEEL 3

DAGELIJKSE REINIGING NA AUTOMATISCH CYCLUS

STAP 1



- Trek de hendel van de bonenkolf naar je toe.
- Til de bonenkolven uit de machine en verwijder de koffie.

STAP 2



- Maak de kolven schoon met water en zeep.
- Droog de bonenkolven daarna goed droog met een doek alvorens deze terug te plaatsen.

STAP 3



- Druk op de knop rechtsboven op de machine om het paneel te openen.

STAP 4



- Druk op het witte sluitingsapparaat om de cacaokolf te sluiten.

STAP 5



- Duw de borghendel naar je toe en til de cacaokolf eruit.



LET OP: Berg de reinigingsproducten op wanneer deze niet in gebruik zijn. Reinigingsproducten moeten buiten het zicht en uit de buurt van direct zonlicht en klanten worden bewaard.

GA VERDER >

DEEL 3

DAGELIJKSE REINIGING NA AUTOMATISCH CYCLUS

STAP 6



- Maak de bovenkant van de trechter los.

STAP 7



- Was het zwarte poederbakje met water en zeep.
- Maak deze goed droog alvorens deze terug te plaatsen.

STAP 8



- De cacao uit de stolp kan tijdelijk in een bak worden bewaard.
- Maak nu de cacaostolp schoon met water en zeep en droog deze met een doek.
- De cacao kan nu weer terug in de stolp worden gedaan.

STAP 9



- Verwijder de reinigingsbak en reinig de buitenkant van de machine met een doek.

STAP 10



- Verwijder de afvalbak en maak deze schoon met water en zeep.



LET OP: Berg de reinigingsproducten op wanneer deze niet in gebruik zijn. Reinigingsproducten moeten buiten het zicht en uit de buurt van direct zonlicht en klanten worden bewaard.

GA VERDER >

DEEL 3


DAGELIJKSE REINIGING NA AUTOMATISCH CYCLUS

STAP 11



- Verwijder de lekbak en maak deze schoon met water en zeep.

STAP 12



- Schakel de machine uit met de schakelaar.
- Plaats de lekbak en afvalbak terug in de machine.

REINIGING VOLTOOID



LET OP: Berg de reinigingsproducten op wanneer deze niet in gebruik zijn. Reinigingsproducten moeten buiten het zicht en uit de buurt van direct zonlicht en klanten worden bewaard.

LA CIMBALI REINIGINGSMIDDELEN

Omschrijving

Ecoclener tablets 150 stuks

Ecojetsan 1 liter

Borsteltje Cappuccino t.b.v. uitlopen

Artikel

6700008

6700009

6700010

Gebruik alleen de door de fabrikant voorgeschreven reinigingsartikelen.

Deze artikelen zijn te bestellen op tel. 0297 - 28 40 00

TECHNISCHE SUPPORT NODIG? OF EEN STORING MELDEN?

BEL: 0297 - 28 40 30