



BIJLAGE: Handleiding Intelligent Fridge

Om technische- en/of service gerelateerde problemen als gevolg van onjuiste installatie-, reinigings- of onderhoudswerkzaamheden te voorkomen, vragen wij u om de richtlijnen in deze bijlage en in de meegeleverde handleiding nauwgezet op te volgen.

Belangrijke opmerkingen:



WAARSCHUWING : Houd alle ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat vrij van obstakels, ook in de inbouwopening.

WAARSCHUWING : Gebruik het apparaat of het stroomsnoer niet wanneer het beschadigd is. Het moet worden vervangen door een speciaal snoer of speciale aansluitunit, welke verkrijgbaar is via de fabrikant of de leverancier.

WAARSCHUWING : Gebruik geen andere mechanische- of overige hulpmiddelen om het ontdooiproces te versnellen dan die, welke door de fabrikant zijn aanbevolen.

WAARSCHUWING : Gebruik geen elektrische apparaten in het levensmiddelencompartiment van het apparaat, tenzij deze door de fabrikant zijn aanbevolen.

WAARSCHUWING : Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas in dit apparaat.

Transport en Installatie

Dit apparaat is grondig geïnspecteerd en getest voordat het de fabriek verliet. Eventuele beschadigingen en/of gebreken dienen binnen 2 weken na afleverdatum aan uw leverancier te worden gemeld.

Ga behoedzaam met het apparaat om. Transporteer het apparaat altijd rechtop en gebruik hierbij een hand-/palletwagen of onderwagen (dolly).

Verpakking/Pallet verwijderen (Transport en/of verpakkingsmaterialen loshalen en verwijderen)

Het installatiepakket bevindt zich in het levensmiddelencompartiment. U kunt (geforceerd) toegang verkrijgen tot dit compartiment (wanneer het apparaat nog niet op het stroomnet is aangesloten) met behulp van de ijzeren ontgrendelingskabel aan de achterzijde van het apparaat. Wanneer u aan de kabel trekt, wordt het slot ontgrendeld en kunt u de deur openen om zo toegang te krijgen tot het levensmiddelencompartiment.

Om een goede luchtcirculatie te behouden, mogen de ventilatieopeningen niet afgesloten te zijn. Houd minimaal 100 mm vrije ruimte rondom het apparaat. Plaats uw Husky op een vlakke en stevige ondergrond voor een stillere werking. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of dichtbij een warmtebron zoals ovens, radiatoren, kachels, etc. Voor een goede werking dient de omgevingstemperatuur tussen maximaal 25 graden en minimaal 10 graden Celsius te zijn.

Zorg dat er een goed geaard stopcontact is om uw apparaat van stroom te voorzien.

Om veiligheidsredenen moet het apparaat volgens de aangegeven specificaties worden geaard.

Voor een correcte werking zorgt u dat het apparaat waterpas en stabiel staat. U kunt dit doen door één of beide verstelbare pootjes aan de voorzijde onderop het apparaat uit/in te draaien.



BELANGRIJK: Voordat u het apparaat aanzet, laat deze eerst rechtop gedurende 8 uur (uitgeschakeld) staan. Indien u dit niet doet, kan dit schade toebrengen aan uw apparaat.

Reinigen

Uit hygiënisch oogpunt dient het apparaat vóór ingebruikname en tijdens regulier gebruik regelmatig te worden gereinigd. Het levensmiddelencompartiment kan worden geopend door geregistreerde- en geautoriseerde gebruikers via het Service menu in de mobiele app. Verwijder het deksel van het afvoergaatje onder in het compartiment.

Het levensmiddelencompartiment kan worden gereinigd met een oplossing van water en een neutraal, mild reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende- of andere agressieve (of schurende) reinigingsmiddelen, want deze kunnen de toplagen en de componenten beschadigen. Als laatste stap het compartiment goed droog maken. Gebruik ook een oplossing van water en een neutraal en mild reinigingsmiddel om de pakking en (rubberen) afdichtingen te reinigen.

Vergeet niet vóór het reinigen van de buitenzijde, de condensor en/of de compressor, altijd het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken. De condensor en de compressor dienen minimaal elk kwartaal te worden gereinigd.

Dit apparaat NOOIT reinigen met een (hoge)drukreiniger.

Onderhoud

Extra onderhoud voor de intelligente componenten is niet nodig. Eventuele elektrische reparatiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. Ongeveerd uitgevoerde reparaties kunnen (levens)gevaarlijk zijn.

- Combox: ALLEEN door GEKWALIFICEERDE TECHNICI. De combox bevindt zich in de behuizing bovenin het apparaat. Koppel het apparaat ALTIJD geheel los van het stroomnet voordat er reparaties aan de combox worden uitgevoerd. Hierna kan de combox worden geopend door de twee schroeven aan de bovenzijde van de combox los te draaien.
- RF componenten: ALLEEN door GEKWALIFICEERDE TECHNICI. De RF componenten bevinden zich aan de achterzijde van het apparaat. Koppel het apparaat ALTIJD geheel los van het stroomnet voordat er reparaties aan de RF componenten worden uitgevoerd. De behuizing en het metalen achterpaneel moeten worden gedemonteerd om toegang te verkrijgen tot de RF componenten.

Het levensmiddelencompartiment kan worden geopend voor onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden door geregistreerde en geautoriseerde gebruikers via het Servicemenu in de mobiele app. U kunt (geforceerd) toegang verkrijgen tot dit compartiment (wanneer het apparaat nog niet op het stroomnet is aangesloten) met behulp van de ijzeren ontgrendelingskabel aan de achterzijde van het apparaat. Wanneer u aan de kabel trekt, wordt het slot ontgrendeld en kunt u de deur openen om zo toegang te krijgen tot het levensmiddelencompartiment.

Artikelen opslaan

Het levensmiddelencompartiment kan worden geopend door geregistreerde- en geautoriseerde gebruikers via het Service menu in de mobiele app.

Levensmiddelen opslaan en/of bijvullen in het apparaat kan worden uitgevoerd door die gebruikers, die hiervoor permissie hebben in de 'restock' functie in de app. Plaats nooit warme voedingsmiddelen of dranken in het levensmiddelencompartiment. Vul het compartiment niet te vol voor een betere luchtcirculatie. Controleer de temperatuur op het display en pas, indien nodig, de temperatuur aan, aan de hoeveelheid opgeslagen artikelen en de omgevingstemperatuur.

Binnenverlichting

De binnenverlichting van uw Intelligente Fridge kan aan- en uit worden geschakeld door hiervoor geautoriseerde gebruikers via de app of backoffice.