

Dagelijkse schoonmaakinstructie

In deze instructie ziet u welke stappen u dient te doorlopen bij de dagelijkse schoonmaak:

- Maak de mixer van het OptiVend Touch koffiezetapparaat schoon
- Maak de lekbak en de kophouder schoon

*De afbeeldingen in deze instructie zijn alleen bedoeld ter illustratie en kunnen afwijken van uw product.

Stap	Foto
1. Lees alvorens te beginnen zorgvuldig de “Veiligheidsinstructies en milieuinformatie” die zijn meegeleverd met de machine.	
2. Druk op  op het touchscreen om het menu van de machine te openen. Let op: Kunt u het menu niet zien? Doe dan de deur van het slot met de sleutel.	

3. Kies **MACHINE SPOELEN**

De instructies op het scherm leiden u door de schoonmaakprocedure, via de volgende stappen.



4. Zorg dat de deur op slot zit.



5. 1. Plaats een lege bak onder de uitloop.
5. 2. Tik op **Volgende** op het scherm om het spoelen te beginnen.

Let op: Bij HS DUO models, plaats een lege bak onder beide uitlopen.



6. Wacht terwijl het systeem de machine spoelt. Dit duurt circa 3 minuten.



7. 1. Haal de bak met afvalwater weg. 7. 2. Tik op Volgende om verder te gaan. Let op: Bij HS DUO models verwijdert u beide afvalwaterbakken.	
8. Tik op Volgende op het proces te beëindigen. U bent klaar met spoelen.	
9. Verwijder het koppenrooster. Let op: dit geldt alleen voor de TS en TL modellen.	
10. 1. Als de lekbak is aangesloten op een afvoer, verwijder dan de slang. 10. 2. Verwijder de lekbak.	

11. Verwijder het rooster van de lekbak.	
12. 1. Reinig de onderdelen met een mild schoonmaakmiddel. 12. 2. Spoel de onderdelen grondig af. 12. 3. Droog alle onderdelen af.	
13. 1. Reinig de kophouder met een vochtige doek. 13. 2. Reinig de wand achter de kophouder met een vochtige doek.	
14. Plaats de lekbak en het rooster terug in de machine.	
15. De OptiVend Touch is nu klaar voor gebruik.	