

Reinigingsinstructies Franke A300 / A600



Scan voor instructiefilm **A300**



Scan voor instructiefilm **A600**

5-stappenmethode

1. Verwijder ernstige verontreinigingen met een borstel of een kwast.
2. Week onderdelen in heet water met mild reinigingsmiddel.
3. Spoel de onderdelen uit.
4. Onderdelen grondig spoelen.
5. De onderdelen laten drogen.



Verwijderbare onderdelen

Reiniging starten



WAARSCHUWING

Risico op brandwonden

Tijdens het reinigen ontsnappen hete vloeistoffen en stoom, die brandwonden kunnen veroorzaken.

- a) Kom tijdens de reiniging niet met uw handen in de buurt van de uitstroomopeningen.



1. Tip het Franke-logo linksboven aan.



4. Kies Reiniging & onderhoud.



2. Voer de PIN in.

3. Druk op OK.



5. Koffiemachine reinigen aantippen.
6. Bevestig de melding met Ja, om de reiniging te starten.
7. Volg de instructies op de gebruikersinterface en bevestig uitgevoerde stappen met Verder.
- ⇒ De machine geeft de volgende stap aan.



Houd bij machines zonder afvalwateraansluiting de opvangbak gereed en plaats deze op het druppelrooster wanneer hier op het beeldscherm om wordt gevraagd.

De uitleg en illustraties in deze instructie kunnen afwijken van de uitvoering van de machine.