

Gebruiksaanwijzing Hygeia SB100 in combinatie met disposable microvezeldoek

Te gebruiken voor elke waterbestendige oppervlakte

De voorbereiding



Het opladen van de Hygeia SB100 sprayfles duurt 2 uur. Voor gebruik ontkoppelt u de fles met beleid, en bergt u de oplader weer op een veilige plek.



Het vullen van de sprayfles dient altijd enkel en alleen gedaan te worden met koud kraanwater. Nooit meer dan de maximale vullijn.
Verboden te vullen met reinigingsmiddel.

Het gebruik



Optie 1

Vouw de witte disposable microvezeldoek in viertal en spray de doek licht in met een afstand van 15 tot 20 cm. Neem de oppervlakte af. Gebruik regelmatig een schone kant van de doek.



Optie 2

Nevel het gewenste te reinigen oppervlakte licht in. Neem deze af met een disposable microvezeldoek. Gebruik regelmatig een schone kant van de doek door deze om of terug te vouwen.

Afronden



Na afloop werpt u de vuile disposable microvezeldoek bij het restafval en kan de fles weer opgeborgen worden. Opladen wanneer nodig. Met een volle acculading kunt u circa 10x het reservoir van 400 ml leegspuiten.



PIECOM

Cleaning Solutions • Business Fashion

Gebruiksaanwijzing Hygeia SB100 in combinatie met disposable microvezeldoek

INDICATOREN	BERICHTGEVING
BLAUW LICHT	Het systeem werkt naar behoren
ÉÉN RODE FLITS	Batterij is bijna leeg
TWEE RODE FLITSEN	Reservoir is leeg
DRIE RODE FLITSEN	De batterij moet worden opgeladen
TWEE RODE EN BLAUWE FLITSEN	Systeemstoring, laad op en probeer het opnieuw. Neem contact op met de fabrikant als de fout aanhoudt

LET OP!

- Lees altijd de gebruiksaanwijzing voor gebruik en volg deze op
- Vul de Hygeia SB100 enkel met kraanwater
- Reinig de fles met een zachte doek.
- Gebruik geen hardnekkige of schurende reinigingsmiddelen in combinatie met hygeia
- Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Reinig bij oogcontact onmiddellijk de ogen met schoon water. Als irritatie aanblijft, neem dan contact met een dokter op.
- 1 jaar garantie behalve bij schade door foutief gebruik

Systeemstoring?

Defecte Hygeia, of vragen? Bel dan 010 - 461 4525 of stuur een e-mail naar info@piecom.nl



PIECOM

Cleaning Solutions ♦ Business Fashion